

# NÁVOD NA ZMENU KONFIGURÁCIE ČÍTAČKY 8CD 2.0 A 7C 2.0

Konfiguračná karta pre čítačky 8CD 2.0 DESFire a 7C 2.0 Mifare je určená pre zmenu konfigurácie čítačky, napr. funkčnosť LED, PIEZO, Tamper, formát 34 alebo 58 bit, duálne čítanie DESFire + Mifare apod.



1. Čítačku, na ktorej chcete zmeniť konfiguráciu, odpojte od napájania.
2. Po opätovnom zapnutí napájania čítačky musíte **do 20 sekúnd priložiť konfiguračnú kartu** do čítacieho poľa čítačky. Držte kartu v čítacom poli, čítačka bude signalizovať prijatie nastavení 4-tónovou melódiou.
3. Po prijatí nastavení pokračuje v štandardnej prevádzke.
4. Ak do 20 sekúnd nepriložíte konfiguračnú kartu, čítačka bude pokračovať v štandardnej prevádzke.
5. Ak v priebehu prvých 20 sekúnd po zapnutí priložíte štandardný užívateľský príviesok, čítačka 1x pípne a pokračuje v štandardnej prevádzke.
6. Ak potrebujete konfiguráciu zopakovať, opäť musíte čítačku odpojiť od zdroja napájania a pokračovať podľa bodu 2.



**RYS**<sup>®</sup>

PRÍSTUPOVÉ A  
KOMUNIKAČNÉ  
SYSTÉMY

tel: 02-53412923, 02-53417104  
e-mail: rys@rys.sk  
www.bezpecnebyvanie.sk

[www.rys.sk](http://www.rys.sk)

# ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE PRE 8CD 2.0 A 7C 2.0 34-BIT A 58-BIT FORMÁT

ČÍSLO KARTY	TYP ČÍTAČKY		WIEGAND PROTOKOL	PIEZO	LED POKOJ/ČÍTANIE	TAMPER
1.	8 CD 2.0	DESFire	34-bit	ON	červená/zelená	OFF
2.	8 CD 2.0	DESFire	34-bit	OFF	červená/zelená	OFF
31.	7 C 2.0	Mifare	34-bit	OFF	OFF / žltá	OFF
16.	8 CD 2.0	DESFire	58-bit	ON	červená/zelená	OFF
17.	8 CD 2.0	DESFire	58-bit	OFF	červená/zelená	OFF
35.	7 C 2.0	Mifare	58-bit	OFF	OFF / žltá	OFF

ON - zapnutý, OFF - vypnutý

Podrobnú tabuľku aktuálne dostupných konfigurácií nájdete na stránke [www.rys.sk](http://www.rys.sk)

